

PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE QUIRÓFANO

Los quirófanos son áreas altamente especializadas que requieren limpieza y desinfección en tres intervalos diferentes durante la jornada:

- Antes del primer procedimiento.
- Entre procedimientos.
- Luego del último procedimiento (limpieza terminal)

Antes del primer procedimiento:

Solo recomendada en caso de que queden dudas de la limpieza terminal del día anterior.

Entre procedimientos:

Desechar los campos quirúrgicos, los residuos, set de aspiración, contenedores de elementos corto punzantes completos hasta $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad. También remover todos aquellos elementos que necesitan ser reprocesados (ej.laringoscopio).

Limpiar y desinfectar:

Superficies de alto contacto con las manos fuera del campo quirúrgico (ejemplo: picaportes, perillas de luz).

Cualquier rastro de sangre o fluidos corporales presentes por fuera del campo quirúrgico (ejemplo en pisos, paredes)

Todas Superficies (de alto y bajo contacto) y el piso dentro del campo quirúrgico:

Cialítica completa

Sets de aspiración

Cuff de torniquete

Carro de anestesia

Mesa de operaciones completa

*cabe aclarar que el chasis de rayos debe limpiarse y desinfectarse luego del uso con cada paciente.

Luego del procedimiento final (Limpieza terminal)

Limpiar y desinfectar:

Superficies horizontales (de alto y bajo contacto) y equipamiento fijo en el quirófano.

Superficies verticales como por ejemplo las paredes.

Conductos de ventilación

Lavamanos, bachas.

Piso en su totalidad, zócalos.

Limpiar y desinfectar todo equipo portátil antes de retirarlo del quirófano, por ejemplo:

Equipo de rayos y sus respectivos chalecos.

Tanques de gas comprimido

Regulador de succión, etc.

Limpieza y desinfección: consideraciones importantes

Se realizará con técnica de triple balde: uno con solución de limpieza (detergente), otro para enjuague y el tercero con solución desinfectante (isoclor: ver indicación de preparación del fabricante)

En caso de contar con producto de limpieza de un solo paso, se utilizará oxivir, siguiendo recomendaciones del fabricante, con concentración 1/64; el piso se continuará limpiando y desinfectando con técnica de triple balde.

La limpieza debe realizarse en forma secuencial, progresando desde el área más limpia a la más sucia, de la más alta a la más baja, de manera de que el polvo y la suciedad que caen sobre el piso se limpien al final.

Se sugiere utilizar paños de microfibra.

Para los equipos de difícil limpieza deben usarse cubiertas de plástico como protección. Las cubiertas deben retirarse y desecharse mientras el trabajador de salud tiene colocados los guantes. Luego de quitarse los guantes y lavarse las manos, se cubrirá el equipo con una cubierta limpia antes de que ingrese el próximo paciente.

En contexto de pandemia por COVID-19 el personal de limpieza utilizará E.P.P. según normativa institucional; no cambia el método ni la técnica de limpieza habitual.